
S1-2
C22
S
+
-
K2
-
+
S
R29
R27
R25
R30
R28
R26
TR1
TR2
R
L
R
L
R11
C9
R12
R9
R10
C10
R7
R8
S2-1
C11
C12
R13
D1
C7
D2
R14
D3
R15
X
IC3
Y
R16
D4
C5
C3
C1
C2
C4
R2
R3
R5
C20
R23
R21
R22
R24
C6
C17
C18
C16
IC4
R19
R17
R4
R20
D5
R32
Q1
IC1
IC2
C15
C8
R6
R18
R1
S1-2
C21
C19
R33
D6
K1
R31
P1
C13
X
C14
Y
LED
S2-2
+
Sorties
G
D
NovoTone
Masse
Neg
Pos
USB
S/PDIF
Neg